

Brugsvejledning til Kaliber H460 og H461

AS2020-53L



B
kronen
A

Grundindstilling (nulstilling)

- Træk kronen ud i 2. position, sekundviseren løber på kl. 12:00.
Hvis det ikke sker, skal cellen først oplades, fordi batteriet er tomt. Ved dagslys tag det ca. 13 timer indtil cellen er opladet.
 - Tryk samtidig på knap A og B.
 - Stil nu sekund- og timeviseren på kl. 12:00 / 24:00
Hvis du drejer kronen til højre vil viserne gå frem og hvis du drejer til venstre går viserne tilbage.
Ved en hurtig drejning af kronen starter du en automatisk gang af viserne, som du kan stoppe hvis du trykker engang.
 - Hvis du vil indstille dato- og timeviserne på nulstilling så tryk kronen tilbage i 1. position.
Hvis du drejer til højre, så indstiller du timeviseren.
Ved en hurtig drejning af kronen starter du en automatisk gang af viserne, som du kan stoppe hvis du trykker 1 gang.
Ved hver anden omdrejning (24 timer) af timeviseren løber datoen med.
Timeviseren skal stilles på kl. 12:00, datoen skal stå mellem den 31. og den 1.
 - Afslut nulstillingen ved at trykke kronen i normalpositionen.
 - Modtag nu manuelt radiosignal eller stil uret manuel uden radiosignalet.
- Henvisning:**
- Hvis du ved indstillingen af dato- og timeviseren i nulstillingen trykker kronen tilbage i normalpositionen og ikke i 1. position, skal du gentage grundindstillingen også hvis viserne står rigtigt.

Manuel modtagelse af radiosignalet

- Tryk knap A i ca. 2 sekunder.
Sekundviseren løber på "RX" positionen. Ved kaliber H461 viser bagsiden af sekundviseren på "RX".
Læg uret sådan, at 9 tallet viser i retning af Frankfurt-Tyskland (syd).
Sekundviseren vil løbe på position "H"; "M" eller "L" og vil vise dig hvor stærkt radiosignalet er. "H": høj; "M": middel; "L": svag modtagelse.
Efter modtagelsen vil sekundviseren løbe helt almindelig i sekundskridt videre.

Automatisk modtagelse af radiosignalet

Uret modtager radiosignalet automatisk kl. 3:00 og kl. 4:00 og efter stilstand af uret og ny opladning af cellen.

Kontrol af styrken af radiosignalet

Uret er i almindelig timevisning funktion.

- Tryk på knap A.
Sekundviseren vil løbe på position "H"; "M" eller "L" eller "NO" og vil vise dig hvor stærkt radiosignalet er. "H": høj; "M": middel "L": svag modtagelse; "NO": ingen modtagelse.

Manuel tids og dato indstilling

- Træk kronen ud i 2. position.
Sekundviseren løber på kl. 12:00.
Hvis sekundviseren ikke løber på kl. 12:00 skal grundindstillingen gendannes.
- Indstil minut- og timeviseren på den ønskede tid.
Hvis du drejer kronen til højre vil viserne gå frem og hvis du drejer til venstre går viserne tilbage.
Ved en hurtig drejning af kronen starter du en automatisk gang af viserne, som du kan stoppe hvis du trykker 1 gang.
Datoen går hver 24 timer videre. Datoer som feks. den 31 eller 29 overspringes ved de passende måneder.
- Tryk kronen tilbage i normalpositionen, indstillingen er nu afsluttet.

Indstilling af måneden og skudår

- Til indstillingen af måneden og af skudår trækkes kronen ud i 1 position.
Hvis du drejer ved kronen bliver sekundviseren forstilt
Positionen af sekundviseren viser dig måneden og året efter skudåret.
F.eks. november 2003 er pos. 58 min. 11:00 er november; og 3 min. er de 3. år efter skudeåret.
- Tryk kronen tilbage i normalpositionen, indstillingen er nu afsluttet

Indstilling af tidszoner

- Kronen er i position 0 af normalpositionen.
- Tryk på knap B.
Sekundviseren løber på positionen +/- 0 og viser dermed, at uret er klar til at der bliver indstillet tidszoner.
- Drej kronen frem og tilbage, dermed ændrer du tiden timevis.
- Ved en hurtig drejning af kronen starter du en automatisk gang af timeviseren. Sekundviseren løber på positionen "SET" og viser dermed, at uret har en anden tidszone.
- Tryk på knap B, indstillingen af tidszonen er nu afsluttet.

Afkald af tidszonerne

Uret er i tidsvisningfunktionen

- Tryk kort på knap B.
Sekundviseren vil løbe på positionen +/- 0 eller på positionen "SET".
+/- 0 = Normaltid; "SET" = Tidszonen afviger fra radiotiden.

Advarselmeddelelse

- Sekundviseren springer i en 2 sek. spring.
Det er nødvendigt at du oplader cellen. – Uret har brug for lysenergi.

Strømsparmodus

- Efter en uge uden lys går uret i "sparfunktionen".
Alle visere stopper ved 12:00. Dato stopper mellem den sidste datoomstilling.
Radiosignalet bliver automatisk modtaget engang om dagen.
- Når uret igen få lys, stiller uret sig automatisk på den rigtige tid.

Opladetiderne

Hvis uret er gået i stå, tager det følgende tid før uret kan modtage radiosignalet:

Kunstigt lys 30 watt ved 20 cm afstand = 45 timer

Dagslys udenfor = 13 timer

Når du bærer uret eller lægger det i dagslys, så få uret altid nok energi.

Når uret er fuldstændig opladet har den en "gangreserve" på 24 måneder.