



## JUMBO DIGITALT VÆGUR DD1225\*

### Batteriveksel:

Uret bruger 2 stk. AAA (el. lign.) batterier. Åben dækslet på bagsiden. Før du indsætter de nye batterier vælg enten 12- eller 24-timers visning ved at stille 12H/24H knappen. Sæt de nye batterier i og bemærk polernes markering. 12- eller 24-timers visning kan ikke ændres efter de nye batterier er indsat.

### Indstilling af tiden:

Når batterierne er sat i, er uret i normal tidsindstilling. Er alarmknappen stillet på ON lyder en alarmtone som kan stoppes ved at trykke enten MODE, SET eller ▲ eller ved at sætte alarm knappen på OFF. Det øverste display viser DON (ugedag kun på tysk, torsdag) 1 (dato 1. dag) og 1 (måned, januar). Det nederste display viser enten 0/H (12-timers visning) eller 00min 00 sec. (24-timers visning). Det programmerede begyndelsesår er 1998.

For at stille tiden og datoen trykkes SET knappen een gang.

Time tallene blinker, timen indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Minuttallene blinker, minutterne indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Sekundtallene blinker, sekunderne indstilles

ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Årstallet blinker, årstallet indstilles

ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Månedens blinker, måneden indstilles

ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Datoen blinker, datoen indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Sprog blinker, sproget

(engelsk(ENG) eller tysk (GER) indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. ugedag blinker, ugedagen indstilles

ved at trykke på ▲ knappen.

Efter indstilling af alle funktioner tryk SET knappen een gang for at afslutte indstillingen.

### Indstilling af alarm:

Tryk på MODE knappen til ordet ALARM står i højre side af displayet.

Det øverste display viser den aktuelle tid det nederste den satte alarmtid.

For at indstille alarmen tryk SET knappen een gang. Timetallet blinker, timen indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Minuttallet blinker, minuttet indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Efter indstilling af alarmtiden trykkes SET knappen een gang for at afslutte indstillingen.

### Indstilling af time II:

Tryk på MODE knappen til ordet TIME II står i højre side af displayet.

Det øverste display viser den aktuelle tid, det nederste TIME II.

For at indstille time II tryk SET knappen een gang. Timetallet blinker,

timen indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Tryk MODE knappen een gang. Minuttallet blinker, minutterne indstilles ved at trykke på ▲ knappen.

Efter indstilling af alarmtiden trykkes SET knappen een gang for at afslutte indstillingen.

For alle indstillinger gælder: Holdes ▲ knappen nede hele tiden løber tallene automatisk fremad.